



## MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

Telecomando ad infrarossi – mod. Ready5 - Smart

---



**Superior S.r.l.**

**Sede:** Largo Rodolfo Lanciani, 24 – 00162 – Roma (RM)

**Tel.** +39 06 9761 8381

**E-mail:** [info@superior-electronics.com](mailto:info@superior-electronics.com)

**Sito:** [www.superior-electronics.com](http://www.superior-electronics.com)

## Sommario

<b>Sezione 1</b> .....	<b>3</b>
<i>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</i> .....	4
<i>DATI DEL FABBRICANTE</i> .....	4
<i>ASSISTENZA AUTORIZZATA</i> .....	4
<i>PRESENTAZIONE DEL MANUALE</i> .....	5
Convenzioni .....	6
Pittogrammi .....	6
<b>Sezione 2</b> .....	<b>7</b>
<i>GARANZIA</i> .....	8
<i>NORME GENERALI DI SICUREZZA</i> .....	9
Avvertenza .....	9
Norme di sicurezza .....	9
<i>DESCRIZIONE ED USO PREVISTO</i> .....	10
<i>DATI TECNICI</i> .....	10
<i>USO NON PREVISTO</i> .....	10
Rischi Residui .....	10
<b>Sezione 3</b> .....	<b>12</b>
<i>ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO</i> .....	13
<i>UBICAZIONI</i> .....	13
<i>MOVIMENTAZIONE</i> .....	13
<i>CONFIGURAZIONE</i> .....	13
Verifiche preliminari .....	13
Inserimento della batteria .....	14
Procedura di configurazione .....	14
<i>USO</i> .....	14
Problemi .....	14
Procedura d'uso .....	14
<b>Sezione 4</b> .....	<b>15</b>
<i>MANUTENZIONE</i> .....	16
Sicurezza .....	16
Manutenzioni periodiche .....	16
Manutenzioni straordinarie .....	16
<i>MESSA FUORI SERVIZIO</i> .....	16
Disattivazione del dispositivo .....	16
Smaltimento .....	17

# Sezione 1

**Dichiarazione di conformità**

**Dati del produttore**

**Informazioni sulla documentazione**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il telecomando ad infrarossi descritto nella presente documentazione è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.



### NOTA

*PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL DISPOSITIVO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.*



### NOTA

*QUALORA IL DISPOSITIVO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.*

## DATI DEL FABBRICANTE

Nome ditta	Superior S.r.l.
Sede ditta	Largo Rodolfo Lanciani, 24 – 00162 – Roma (RM)
P.IVA	IT11387151001
PEC	<a href="mailto:superior@pec.it">superior@pec.it</a>
Tel. Ufficio	+39 06 9761 8381
Fax.	+39 06 9761 8206
E-mail	<a href="mailto:info@superior-electronics.com">info@superior-electronics.com</a>
Sito web	<a href="http://www.superior-electronics.com">www.superior-electronics.com</a>

## ASSISTENZA AUTORIZZATA

**L'assistenza autorizzata sul dispositivo viene eseguita direttamente da Superior S.r.l. o da un tecnico abilitato ed incaricato dalla stessa.**

## PRESENTAZIONE DEL MANUALE

---



### NOTA

*AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.*

---

Il presente manuale contiene le istruzioni per la configurazione, l'uso e la manutenzione del telecomando universale ad infrarossi. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato all'utente preposto alla configurazione, all'uso ed alla manutenzione del telecomando universale e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

**Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.**

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Superior S.r.l..

Superior S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del telecomando ad infrarossi cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso Superior S.r.l..

Superior S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge (10 anni).

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

## Convenzioni

Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le simbologie grafiche e tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

### Convenzioni grafiche di avvertenza

---



## NOTA

*LE NOTE CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI, EVIDENZIATE AL DI FUORI DEL TESTO CUI SI RIFERISCONO*

---

---



## ATTENZIONE

*LE INDICAZIONI DI ATTENZIONE INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI AL DISPOSITIVO, ALLE SUE COMPONENTI E PUÒ ESPORRE LE PERSONE A PERICOLI.*

---

---



## PERICOLO

*LE INDICAZIONI DI PERICOLO INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI O LESIONI ALLA SALUTE DELLE PERSONE. DANNI GRAVI AL DISPOSITIVO.*

---

---

## Pittogrammi

Nel dispositivo sono presenti i seguenti pittogrammi:



Obbligo di lettura del manuale



### **ATTENZIONE!**

Le targhe di avvertimento ed i pittogrammi che svolgono funzione di sicurezza non devono essere rimossi, coperti o danneggiati.

## **Sezione 2**

**Garanzia**

**Norme generali di sicurezza**

**Caratteristiche tecniche**

**Uso previsto e non previsto**

**Rischi Residui**

## GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi descritti alla **sez. MANUTENZIONE** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattiva od omessa manutenzione.

<b>I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:</b>	
1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (impresa o privato).
2	La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire, a propria discrezione, le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di errato assemblaggio.
3	Sono sempre a carico dell'acquirente le spese di trasporto e/o spedizione per la riparazione o sostituzione del prodotto.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
7	Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.
8	Il prodotto o parte del prodotto difettoso non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

**Avviso:** qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia/versione
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema



### NOTA

*IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL DISPOSITIVO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.*



## NORME GENERALI DI SICUREZZA

### Avvertenza

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate Superior S.r.l. prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

**Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento sono anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.**

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il dispositivo viene utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

---

### NOTA



*LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.*

---

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del telecomando ad infrarossi contenuti nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

### Norme di sicurezza

Durante la configurazione ed il successivo uso del telecomando universale potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dalla documentazione. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.

Il manuale deve essere custodito dall'utilizzatore e/o dal personale che ha il compito di gestione, di manutenzione ed utilizzo del dispositivo e dei relativi accessori.

In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente alla ditta produttrice una copia conforme. Sugeriamo di tenere una copia di sicurezza in luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.

---

### ATTENZIONE



*POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE USO) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.*

---

## DESCRIZIONE ED USO PREVISTO

Il prodotto oggetto del documento è un telecomando universale ad infrarossi compatibile con televisori di marca: "LG", "Panasonic", "Philips", "Samsung" e "Sony" senza necessità di cambiare codice di programmazione o banco di memoria. Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per il controllo remoto di TV che lo supportano.

## DATI TECNICI

Dati elettrici	
Alimentazione prodotto	3 V D.C. – 2 x Batteria AAA
Classe sicurezza elettrica	Classe III
Potenza assorbita	< 25 mA
Dati meccanici	
Dimensioni	L 205 mm x P 45 mm x H 20 mm
Peso	83 gr (batterie non incluse nel peso)
Altri dati	
IR	Lunghezza d'onda 38 kHz
Apparati elettronici compatibili	Televisori di marca "LG", "Panasonic", "Philips", "Samsung" e "Sony"

## USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo **DESCRIZIONE** ed **USO PREVISTO**.

É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del dispositivo con pile non compatibili.
- L'utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Modificare il dispositivo (hardware e firmware).
- Utilizzare il dispositivo con accessori non compatibili.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso della stessa.



## NOTA

*LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI SUO USO NON PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.*

## Rischi Residui

In fase di progettazione Superior S.r.l. ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul telecomando ad infrarossi in esame.

Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel presente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente preposto alla configurazione, all'utilizzo ed alla manutenzione del telecomando universale, abbia preventivamente letto il manuale.

**NOTA**

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO, A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al telecomando ad infrarossi. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del telecomando universale. Controllare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti danneggiata. (in caso contattare l'assistenza autorizzata)
- Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del telecomando universale presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderla pericolosa, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.

**Importante:**

- Non bagnare con acqua od altri liquidi le connessioni elettriche, il dispositivo ed i relativi accessori.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il telecomando non funziona	Assenza di batterie o batterie scariche.	1. Aprire il vano porta batterie e verificare siano presenti le batterie 2. Se sono presenti batterie ed il telecomando non funziona sostituirle con una paio di nuove.
Il telecomando non funziona	Si sta usando il telecomando su un televisore di marca differente da quelle indicate	Usare il telecomando esclusivamente con i televisori delle marche indicate

## **Sezione 3**

**Ubicazioni  
Movimentazione  
Configurazione  
Utilizzo**

## ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una confezione in plastica.

All'interno della confezione troverete:

- Telecomando,
- Cartoncino della confezione,
- Garanzia e manuale di istruzioni.

## UBICAZIONI

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione e successivo utilizzo del dispositivo. In particolare, è necessario verificare alcuni fattori:

- La zona di utilizzo e stoccaggio del telecomando ad infrarossi deve essere scelta in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore ed acidi corrosivi. Non deve mai essere sottoposto ad agenti atmosferici.
- Range di temperature di utilizzo 5°C to +35 °C
- Range di temperature di stoccaggio -10 °C to +55°C
- Condizioni di umidità relativa massima 80% (senza condensa).
- Il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti interni rispettando i valori sopra riportati.

## MOVIMENTAZIONE

Il peso del dispositivo è riportato nel presente manuale. Viste le sue dimensioni e peso, può essere spostato manualmente da una singola persona. Movimentarlo con cura, il prodotto è delicato e non deve subire urti.

## CONFIGURAZIONE

Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di conformità), se configurato a regola d'arte.

Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Una configurazione ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.



## ATTENZIONE

*IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE È STATO CONFIGURATO CORRETTAMENTE.*

---

Prima di configurare e mettere in funzione il dispositivo, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio.

### Verifiche preliminari

#### Controllo di eventuali danni

Verificate che le varie parti del dispositivo non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

- che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che la copertura del vano batteria non sia danneggiata o mancante;
- che i tasti siano tutti integri.

#### Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

### Inserimento della batteria

1. Aprire il vano batteria (posizionato sulla parte posteriore del telecomando) spingendolo con delicatezza nel senso della freccia riportata sullo stesso.
2. Installare due batterie AAA nel vano batterie. Abbinare i segni più (+) e meno (-) nel compartimento. Se le polarità non venissero abbinare, il telecomando potrebbe subire danni.
3. Richiudere il vano batteria (posizionato sulla parte posteriore del telecomando) spingendolo con delicatezza nel senso contrario della freccia riportata sullo stesso, dopo averlo allineato nella sua sede.

**Note:** rimuovere le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo.

### Procedura di configurazione

Il telecomando è pronto all'uso una volta inserite le batterie, senza necessità di configurazione.

### USO

#### Problemi

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista e pericolosa durante una fase di utilizzo del telecomando universale, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Verificare lo stato di carica della batteria ed il suo corretto inserimento nell'apposito vano (per esempio ma non esclusivamente, la polarità)
- Se il malfunzionamento persiste, scollegare la batteria e contattare tempestivamente l'assistenza tecnica

#### Procedura d'uso

Per utilizzare il telecomando universale sarà sufficiente premere i pulsanti rivolgendo la sua parte anteriore verso il dispositivo configurato.



# Sezione 4

## Manutenzione Smaltimento

## MANUTENZIONE

### Sicurezza

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.

Qualsiasi tipo di intervento di pulizia o manutenzione fisica, deve sempre essere effettuato con il telecomando ad infrarossi spento e la batteria disinserita. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.

Il sistema d'illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di manutenzione deve assicurare i seguenti valori minimi d'illuminamento: 200 lux.

Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

### Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere e sporcizia che possono essersi formati sulle loro superfici esterne. Utilizzare eventualmente un compressore per soffiare la polvere. È possibile utilizzare anche un panno umido non abrasivo privo di alcol o solventi aggressivi. Non utilizzare spugne abrasive, solventi chimici o detersivi. Durante la pulizia evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne del telecomando universale.

Per pulire utilizzare un panno in microfibra od un panno inumidito con un detergente neutro idoneo.

Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.

### Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del dispositivo.

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.

In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta produttrice per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

**Tutti gli interventi, meccanici, elettrici od elettronici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato/ dal nostro servizio di assistenza**

## MESSA FUORI SERVIZIO

### Disattivazione del dispositivo

Il dispositivo è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per numerosi anni. Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica ed operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere comunque più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono.

Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:

- Messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino.
- Definitiva dismissione e successivo smaltimento.



---

## NOTA



*LA DITTA PRODUTTRICE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI OPPURE IN CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.*

---

### Smaltimento

La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. Fare riferimento al centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra zona.

Simbolo specifico:



---

## NOTA



*LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE.*

*LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.*