



#### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Inserire il tubo 2 all'interno della bobina di carta. Fermare il tubo con il fermarotolo rosso (3) bloccare il rotolo con i ganci (4).

Aprire la struttura del portarotolo (1). Posizionare il rotolo sulla struttura.

Infilare la griglia seghetto (5) come nella figura.