

# iCare.

SMARTPHONE, TABLET  
DISPLAY CLEANING  
ACCESSORIES

# S380




ALL-IN-ONE:  
SOLUZIONE LIQUIDA SPECIFICA  
PER LA PULIZIA DI SCHERMI  
SPUGNA IN MICROFIBRA ANTISTATICA



#### ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 - SPRUZZARE LA SOLUZIONE PULENTE SOPRA LO SCHERMO  
(SI CONSIGLIA DI SPEGNERE LO SCHERMO)
- 2 - USARE LA SPUGNA IN MICRO FIBRA PER PULIRE DELICATAMENTE LO SCHERMO
- 3 - GIRARE LA SPUGNA DALL'ALTRO LATO QUANDO È SPORCA
- 4 - SCIACQUARE LA SPUGNA IN MICRO FIBRA CON UN DETERGENTE NEUTRO



COD. M-S380  
EAN: 8028153080429